

在使用本產品前，請確認您的電腦環境是否支援，詳閱此說明書後依其指示操作設定，若需更完整的操作方式可於http://www.muzee.net/nhelp_tw.htm網站上讀取。若使用上有發生任何問題，您可透過以下方式與我們聯絡。

1. 請於上班時間來電, 客服專線：(02)7724-0277
2. 可透過E-mail詳述問題並寄送至：services@muzee.net

啓動方式

1. 確認所使用電腦的已順利連上網路。
2. 將本產品插入電腦之USB插槽，程式將會自動啓動。
3. 首次使用時，系統會跳出語言設定視窗，請選擇您想要使用的語言，在選擇語言後依訊息指示下載ActiveX相關控制項，下載完畢後即可開始使用。

手動啓動：

由於每一台電腦會因版本、語系及使用者設定習慣而有所不同，因此，本產品會盡量依一般電腦的預設值提供服務，故如遇無法自動開啓的狀況時，可藉由下列兩種方式手動開啓。開始前請確認所使用之電腦已連上網路，且本產品已插入電腦之USB插槽。

方式一：

[開始] → 點選[我的電腦]，視窗開啓後，請在本產品所在之光碟機上按滑鼠右鍵，點選「自動播放」即可啓動本產品。

方式二：(此設定僅針對XP Professional版本)

將電腦系統的「關閉自動播放」項目停用。

步驟1：[開始] → 點選[執行] → 在開啓欄位中輸入: gpedit.msc，然後按下確定鍵。

步驟2：此時出現「群組原則」視窗，請點選目錄中的「電腦設定」

步驟3：展開之後點選「系統管理範本」

步驟4：展開之後點選「系統」

步驟5：展開之後點選「關閉自動播放」，進入更改設定為「已停用」。

步驟6：重覆上述步驟1，此時出現「群組原則」視窗，請點選目錄中的「使用者設定」，並繼續執行步驟3~5。

其他注意事項：

1. 若您使用Vista作業系統，其針對各種軟硬體都會有其安全性的控管，因此首次將本產品插入電腦後會跳出視窗，詢問是否執行本產品程式，請點選「執行」本產品程式後即可順利使用。若您不希望之後再次被詢問，請同時在視窗上勾選「一律為軟體及遊戲執行這個動作」。
2. 若出現「無法正常驗證授權碼」資訊，請先檢查電腦的Proxy設定，將Proxy設定取消，詳細操作方式請參照WINDOWS操作手冊。或是移至無Proxy設定之環境再安裝使用。若出現驗證失敗的視窗，請確認您使用的是合法的產品。
3. 若未能順利下載 ActiveX，以致右上角的播放圖示未出現，請由 Internet Explorer 的[工具]→[網際網路選項]→[安全性] 頁面→[自訂等級] 按鈕→將「對標示為安全的ActiveX控制項執行指令碼」點選為「啟用」。
4. 若無法順利播放網路頻道，請確認Windows Media Player版本為9或以上。
5. 若以上項目均解決，但仍無法順利播放網路頻道，請確認您所使用的網路是否有設定防火牆阻擋了串流影音傳送，並請移除。

